

دوست عزیز از حسن انتخاب شما در انتخاب این سیستم حفاظتی متشکریم. کارایی سیستم فوق به شرح زیر میباشد.

**🔒 کلید قفل:** با زدن این کلید درب خودرو قفل و سیستم با زدن یک آلارم و یک فلاشر فعال شده و علامت **🔒** روی صفحه ریموت نمایان خواهد شد. توجه نمایید در صورت باز و یا نیمه باز بودن یکی از دریهای خودرو سیستم بعد از ۳۰ ثانیه با آلارم ممتد و فلاشر این مشکل را اعلام می کند. ۵ ثانیه بعد از قفل کردن، سیستم آماده کار بوده و در صورت حس کردن ضربه ۶ آلارم و ۶ فلاشر زده و علامت چکش بر روی ریموت همراه با هشدار نمایان میشود. در صورت تکرار ضربه طی مدت ۱۰ ثانیه سیستم با هشدار صوتی به زبان چینی اخطار نموده و در صورت تکرار ضربه برای بار سوم آژیر ممتد به مدت ۳۰ ثانیه زده خواهد شد. در صورت باز شدن هر کدام از دریهای خودرو، سیستم به مدت ۳۰ ثانیه آلارم و فلاشر زده و علامت باز شدن درب بر روی ریموت همراه با هشدار نمایان خواهد شد. در صورت روشن بودن خودرو با زدن کلید **🔒** دریاها قفل خواهند شد.

**🔑 کلید باز:** با زدن این کلید درب خودرو باز و سیستم با زدن دو آلارم و دو فلاشر غیرفعال شده و علامت **🔑** روی صفحه ریموت نمایان خواهد شد. در صورت روشن بودن خودرو با زدن کلید **🔑** دریاها باز خواهند شد. برای روشن کردن ریموت کلید **🔑** را ۳ ثانیه و جهت خاموش کردن آن کلید را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

**📢 حالت بیصدا:** با زدن این کلید دریاها به صورت بیصدا قفل شده و سیستم در صورت حس کردن ضربه فلاشر زده و علامت چکش بر روی ریموت همراه با هشدار نمایان میشود. در صورت باز شدن هر کدام از دریهای خودرو، سیستم به مدت ۳۰ ثانیه آلارم و فلاشر زده و علامت باز شدن درب بر روی ریموت همراه با هشدار نمایان خواهد شد.

**🔌 کلید باز کننده صندوق:** با فشردن این کلید به مدت ۳ ثانیه درب صندوق عقب خودرو در صورت داشتن پمپ برقی باز خواهد شد. با زدن این کلید کمتر از ۱ ثانیه میتوانید نور صفحه نمایش را زیاد کنید.

✿ ورود به سیستم نرم افزاری: با نگه داشتن کلیدهای **🔒** و **🔑** به صورت همزمان به مدت ۲ ثانیه وارد منوی تنظیمات میشوید.

۱- تنظیم ساعت ریموت: با کلید باز دقیقه را تنظیم کرده و با زدن کلید قفل به مرحله بعد بروید.

۲- با کلید باز ساعت را تنظیم کرده و با زدن کلید قفل به مرحله بعد بروید.

۳- **On/off** اول: جهت فعال یا غیر فعال کردن ساعت زنگدار ریموت با کلید باز تنظیم کرده و با زدن کلید قفل به مرحله بعد بروید.

۴- تنظیم دقیقه مربوط به ساعت زنگدار ریموت را با کلید باز انجام داده و با زدن کلید قفل به مرحله بعد بروید.

۵- تنظیم ساعت مربوط به ساعت زنگدار ریموت را با کلید باز تنظیم کرده و با زدن کلید قفل به مرحله بعد بروید.

۶- **On/off** دوم: جهت سیستم سخن گو با کلید باز تغییر دهید و با زدن کلید قفل به مرحله بعد بروید.

۷- وضعیت ریموت هنگام آژیر زدن سیستم: ۱- فقط آهنگ ۲- فقط ویبره ۳- آهنگ + ویبره

۸- **On/off** سوم: فعالیت خودکار سیستم - در صورتی که این قابلیت را فعال کنید، دزدگیر چند دقیقه پس از بسته شدن دریاها، به صورت خودکار فعال شده و دریاها را قفل خواهد کرد. لازم است با آگاهی کامل این حالت را فعال کنید. زیرا امکان ماندن کلید در خودرو وجود خواهد داشت.


پس از اتمام تنظیمات کلیدهای **🔒** و **🔑** را ۲ ثانیه به صورت همزمان جهت خروج از منو و ذخیره سازی تغییرات نگه دارید.



📍 مکان یاب خودرو: جهت پیدا نمودن خودرو در پارکینگ کلید **🔒** را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید. سیستم با فلاشر و آلارم مکان پارک خودرو را به شما نشان خواهد داد.


📞 یادآوری قفل کردن خودرو: ۱۵ ثانیه پس از خاموش شدن خودرو و بسته شدن دریاها، سیستم با هشدار صوتی (در صورت فعال بودن) و یا زدن ۴ آلارم کوتاه به شما هشدار قفل نشدن دریاها توسط سیستم را اعلام خواهد کرد. ۱۵ ثانیه بعد نیز ریموت هشدار را با آهنگ و ویبره اعلام خواهد کرد.

✿ فعالیت اتوماتیک سیستم: ۳۰ ثانیه پس از غیر فعال شدن دزدگیر توسط شما چنانچه درب خودرو باز نشود، سیستم به صورت خودکار دریاها را قفل سیستم را با حالت قبلی فعال کرده و ریموت نیز با هشدار حالت قفل را نمایش می دهد.

👁️ فعال یا غیر فعال کردن حالت سخن گو بدون رفتن به منو: با زدن کلیدهای **🔑** و **📢** به صورت همزمان، این حالت فعال یا غیر فعال خواهد شد.

**PIN CODE** کد عبور : شما میتوانید برای باز شدن درب خودرو توسط دزدگیر از قابلیت کد عبور استفاده کنید. 

تنظیم کد عبور : زمانی که دزدگیر غیر فعال است ابتدا سوییچ را باز کرده و کلید  را ۲ ثانیه نگه دارید تا سیستم آلارم و راهنما بزند. حال یک کد عبور ۱ تا ۵ عددی را با کلیدهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ وارد کنید (مثل ۱ - ۲۳ - ۱۴۱۲۳) با زدن هر عدد از کد ، سیستم فلاش می زند. پس از پایان وارد کردن کد کلید  را ۲ ثانیه نگه دارید تا سیستم یک آلارم بزند. زمانی که شما کلید باز شدن درب را بزنید ، سیستم با زدن چند آلارم درخواست کد عبور را از شما می کند. در صورت ورود صحیح کد عبور دریاها باز میشوند. توجه کنید در صورت وارد کردن ۵ کد اشتباه سیستم به مدت ۳۰ ثانیه آلارم غیر قابل ساکت شدن زده و برای مدتی (دفعه اول ۱ دقیقه) کد صحیح غیر فعال میشود در صورت هر چند بار وارد کردن کد اشتباه این مدت (مدتی که شما حتی کد صحیح را هم نمی توانید وارد کنید) بیشتر میشود.

**PIN CODE** غیر فعال سازی کد عبور : زمانی که دزدگیر غیر فعال است ۱- سوییچ خودرو را باز کنید. ۲- پا را روی ترمز نگه دارید. ۳- کلید بیصدا  را به مدت ۲ ثانیه زده و نگه دارید. سیستم با یک آلارم غیر فعال شدن کد عبور را اعلام می کند. توجه شود این حالت در صورت وصل شدن سیم ترمز عمل خواهد کرد. جهت فعال سازی کد عبور مراحل بالا را تکرار کنید.

**Note**

Blank lined area for notes.