

راهنمای کارایی دزدگیر تصویری XENOTIC

- **کد کردن ریموت ها:** کلید Learn را فشرده نگه دارید ، LED روشن باقی می ماند. در این هنگام یکی از کلیدهای ریموت را فشار دهید ، LED دوبار چشمک زده سپس آژیر دو بار می زند و این به معنای کد شدن ریموت است سپس تا ۸ ثانیه یکی از کلیدهای ریموت دوم را بزنید ، LED ۴ بار چشمک زده و سپس آژیر ۴ بار می زند ، این به معنای کد شدن ریموت دوم است. حداکثر تا ۲ ریموت می توان به دستگاه کد کرد.
- **ریست اضطراری :** در وضعیت Arm درب خودرو را با سوئیچ باز کنید ، پدال ترمز را بفشارید و سپس Acc را ۱۰ مرتبه از حالت ON به OFF بپرید (آخرین بار ON بماند). در این زمان سیستم Reset شده و از وضعیت Arm خارج می شود. برای خروج از این حالت یک ریموت را به دستگاه کد داده یا کلید باز ریموت را بزنید.
- **ضد سرقت:** هنگام روشن بودن خودرو کلید قفل بی صدا را بفشارید تا راهنما و آژیر بزنند. بعد از ۲۰ ثانیه سیستم وارد حالت ضد سرقت شده و برق موتور قطع می شود. کلید باز سیستم را از این حالت خارج می کند.
- **Auto Arm:** اگر بعد از خاموش کردن خودرو و پیاده شدن و بستن درب ، دستگاه Arm نشود، بعد از ۶۰ ثانیه سیستم بطور اتوماتیک به حالت Arm (بی صدا) می رود اما درب ها قفل نمی شوند. اگر بعد از پارک خودرو کلید باز را ۲ بار بزنید سیستم اتو آرم نمی شود. (این قابلیت در منوی تنظیمات ریموت قابل فعال و غیر فعال کردن می باشد)
- **قفل اتوماتیک بعد از Disarm:** هنگامی که دستگاه Arm است اگر Disarm شود اما تا ۲۵ ثانیه درب ها باز نشوند بصورت اتوماتیک دوباره Arm و قفل خواهد شد.
- **قفل کودک:** ۱۵ ثانیه بعد از روشن شدن موتور (Acc On) با فشردن اولین ترمز دربها قفل و با خاموش کردن موتور (Acc Off) دربها باز می شوند.
- **حالت کارواش:** در هنگام ON بودن ACC کلید قفل را برای ۲ ثانیه بفشارید ، سپس تا ۵ ثانیه کلید قفل بی صدا را بزنید. در این هنگام سیستم وارد حالت کارواش خواهد شد. تحریک های دستگاه (سنسور درب، شوک سنسور، ACC و غیره) غیر فعال شده و فقط کلیدهای قفل و باز ریموت ، قفل مرکزی را فعال و غیر فعال می کنند. با فشردن کلید قفل برای ۲ ثانیه ، دستگاه از این حالت خارج خواهد شد.
- **زمان تاخیر سنسورهای درب:** بعد از Arm شدن، تا زمانی که چراغ سقفی خودرو روشن باشد دستگاه تا ۳ دقیقه آلام نمی دهد. در مدت این ۳ دقیقه چنانچه دربی باز شود دستگاه تحریک شده و آلام می دهد.

جامپر:

- 1L: پمپ بادی (3.5s output) / پمپ الکتریکی (1s output) (حالت کارخانه: الکتریکی)
- **ثبت تحریک:** اگر در وضعیت Arm خودرو تحریک شده باشد ، تحریک ثبت شده و در هنگام Disarm و باز شدن درب خودرو، آژیر ۲ بار برای ضربه و ۴ بار برای سایر تحریک ها آلام می زند (برای هشدار به کاربر که در صورت لزوم خودرو را چک کند)
- **حافظه دزدگیر:** در صورتی که باطری خودرو خراب و یا از مدار خارج شده باشد، با وصل مجدد باطری خودرو در هر زمانی، دزدگیر به آخرین وضعیت قبل از خرابی باطری (Arm یا Disarm) باز می گردد.
- **فعال و غیرفعال کردن فلش راهنما هنگام باز بودن درب ها:** در هنگام ON بودن ACC کلید باز را برای ۲ ثانیه بفشارید ، آژیر دوبار می زند و فلش راهنما فعال می شود. برای غیرفعال کردن این قابلیت مجددا مراحل فوق را انجام دهید.
- **تنظیمات:** برای ورود به منوی تنظیمات کلیدهای قفل و باز ریموت را همزمان بفشارید تا وارد حالت تنظیمات شده و طبق دستور عملکرد زیر کارایی دلخواه خود را انتخاب کنید:
برای تنظیم زمان ریموت: از کلید قفل برای انتخاب حالت مورد نظر (دقیقه- ساعت) و از کلید باز برای کم و زیاد کردن مقادیر آنها استفاده کنید.
برای تنظیم آلام (زنگ بیدارباش) ریموت: بعد از منوی تنظیم ساعت با فشردن مجدد کلید قفل توسط کلید باز دقیقه و ساعت آلام را تنظیم کنید.
برای تنظیم Auto Arm: بعد از تنظیم آلام با فشردن کلید قفل وارد قسمت تنظیم اتوآرم شده و با زدن کلید باز می توان آنرا فعال و غیرفعال کرد.
برای تنظیم ویبره (لرزش) ریموت: پس از تنظیم اتوآرم با زدن کلید قفل وارد قسمت تنظیم ویبره (لرزش ریموت) خواهید شد و با کلید باز آنرا می توانید قطع و وصل کنید.
برای تنظیم شوک سنسور: و در آخرین مرحله تنظیمات (بعد از تنظیم لرزش ریموت) مجددا کلید قفل را بفشارید تا اکنون چکش را روی ریموت ببینید. در این زمان می توانید توسط کلید باز شوک سنسور دزدگیر را فعال یا غیر فعال بنمایید.
بعد از اتمام تنظیمات بالا یا بعد از اتمام هر کدام از مراحل با فشردن همزمان کلیدهای قفل و باز تنظیمات را ذخیره کنید.

کلید	مدت زمان فشردن	کارایی	کلید	مدت زمان فشردن	کارایی
	۰.۵ ثانیه	Arm و قفل با صدا		۲ ثانیه	ورود به منوی تنظیمات
	۳ ثانیه	جستجو			
	۰.۵ ثانیه	Disarm		طبق الگوی حالت کارواش	فعال کردن حالت کارواش
	۲ ثانیه	فعال و غیرفعال کردن فلش راهنما هنگام باز بودن درب ها (ACC On)			
	۰.۵ ثانیه	Arm و قفل بی صدا		۲ ثانیه	صندوق پرن
	۳ ثانیه	جستجو با راهنما			
	ACC On	قطع برق ضد سرقت			

